

178- [JAWS] - Lab - Trabajar con AWS Lambda

Datos Generales:

Nombre: Tomás Alfredo Villaseca Constantinescu

País: Chile

Fecha: 06/11/2023

Contacto: tomas.villaseca.c@gmail.com

Después de completar este laboratorio, podrá hacer lo siguiente:

- Reconocer los permisos de política de AWS IAM necesarios para facilitar una función de Lambda a otros recursos de Amazon Web Services (AWS).
- Crear una capa de Lambda para satisfacer una dependencia de biblioteca externa.
- Crear funciones de Lambda que extraigan datos de la base de datos y envíen informes al usuario.
- Implementar y probar una función de Lambda que se inicie en función de una programación y que invoque a otra función.
- Utilizar los registros de CloudWatch para solucionar cualquier problema de ejecución de una función de Lambda.

Resumen Laboratorio:

En este laboratorio, implementará y configurará una solución informática sin servidor basada en AWS Lambda.


La función de Lambda genera un informe de análisis de ventas extrayendo datos de una base de datos y enviando los resultados por correo electrónico diariamente.

La información de conexión de la base de datos se almacena en Parameter Store, una función de AWS Systems Manager. La base de datos se ejecuta en una instancia de Linux, Apache, MySQL y PHP (LAMP) de Amazon EC2.

En este laboratorio, se le proporciona el código Python de cada función Lambda para que pueda centrarse en las tareas de SysOps de desplegar, configurar y probar los componentes de la solución sin servidor.

Diagrama de la arquitectura a implementar que incluye los pasos de funcionamiento:

Pasos	Detalle
1	Un evento de Amazon CloudWatch Events llama a la función Lambda salesAnalysisReport
	a las 20:00 horas todos los días de lunes a sábado.
2	La función Lambda salesAnalysisReport invoca otra función Lambda,
	salesAnalysisReportDataExtractor, para recuperar los datos del informe.
3	La función salesAnalysisReportDataExtractor ejecuta una consulta analítica en la base de
	datos de la cafetería (cafe_db).
4	El resultado de la consulta se devuelve a la función salesAnalysisReport.
5	La función salesAnalysisReport formatea el informe en un mensaje y lo publica en el topic
	salesAnalysisReportTopic de Amazon SNS.
6	El topic SNS salesAnalysisReportTopic envía el mensaje por correo electrónico al
	administrador.



Tarea 1: Observar la configuración del

rol de IAM


En este laboratorio, creará dos funciones de Lambda. Cada función requiere permisos para acceder a los recursos de AWS con los que interactúan.

En esta tarea, analizará las funciones de IAM y los permisos que conceden a las funciones de Lambda que creará más adelante.

Paso 1: IAM → Roles → salesAnalysisReportRole



Paso 2: salesAnalysisReportRole → Trust relationships



Paso 3: salesAnalysisReportRole → Permissions


- AmazonSNSFullAccess → Proporciona acceso complete a recursos de SNS
- AmazonSSMReadOnlyAccess → Proporciona acceso de lectura a recursos Systems Manager
- AWSLambdaBasicRunRole → Proporciona permisos de escritura para CloudWatch Logs.
- AWSLambdaRole → Entrega la habilidad a una función lambda de invocar otra función lambda.

✓	Policy name 🔼		
✓	+	AmazonSNSFullAccess	
✓	+	<u>AmazonSSMReadOnlyAccess</u>	
✓	+	<u>AWSLambdaBasicRunRole</u>	
✓	+	AWSLambdaRole	

Paso 4: IAM → Roles → salesAnalysisReportDERole


~	Role name	•	Trusted entities
~	<u>salesAnalysisReportDERole</u>		AWS Service: lambda

Paso 5: salesAnalysisReportDERole → Trust relationships



Paso 6: salesAnalysisReportDERole → Permissions

- AWSLambdaBasicRunRole → Proporciona permisos de escritura para CloudWatch Logs.
- AWSLambdaVPCAccessRunRole → Proporciona permisos para administrar NICs para conectar una función lambda con una VPC.



Tarea 2: Crear una capa de Lambda y una función de Lambda del extractor de datos

En esta tarea, primero se creará una capa Lambda y, a continuación, se creará una función Lambda que utiliza la capa.

- Descargar archivos pymysql-v3.zip y salesAnalysisReportDataExtractor-v3.zip requeridos para realizar el laboratorio.
- salesAnalysisReportDataExtractor-v3.zip → Implementación de Python de una función Lambda que hace uso de la biblioteca PyMySQL para acceder a la base de datos MYSQL café.
- Pymysql-v3.zip → biblioteca PyMySQL

Tarea 2.1 – Crear una capa Lambda

Se creará una capa Lambda llamada pymysqlLibrary y se cargará en ella la biblioteca PyMySQL para que pueda ser utilizada por cualquier función que la requiera.


Las capas Lambda proporcionan un mecanismo flexible para reutilizar código entre funciones de forma que no sea necesario incluir el código en el paquete de despliegue de cada función.

Paso 1: Lambda → Layers → Create Layer



Paso 2: Create Layer → Configuration

- Name = pymysqlLibrary
- Description = PyMySQL library modules
- Upload a .zip file → pymysql-v3.zip
- Compatible runtimes → Python 3.9



Paso 3: Create Layer → Create

Successfully created layer pymysqlLibrary version 1.

Name	∇	Version	Compatible runtimes
<u>pymysqlLibrary</u>		1	python3.9


Tarea 2.2 - Crear una función Lambda extractora de datos

Paso 1: Lambda → Functions → Create Function

AWS Lambda Dashboard Applications Functions Create function

Paso 2: Create Function → Settings

Author from scratch



Function name = salesAnalysisReportDataExtractor



Use only letters, numbers, hyphens, or underscores with no spaces.

Runtime → Python 3.9

Runtime Info

Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

Python 3.9

- Change default execution role → Execution role → Use an existing role → salesAnalysisReportDERole
- ▼ Change default execution role

Execution role

Choose a role that defines the permissions of your function. To create a custom role, go to the IAM console [2].


- Create a new role with basic Lambda permissions
- Use an existing role
- O Create a new role from AWS policy templates

Existing role

Choose an existing role that you've created to be used with this Lambda function. The role must have permission to upload logs to Amazon CloudWatch Logs.


salesAnalysisReportDERole

Paso 3: Create Function → Create



Tarea 2.3 – Agregar la capa Lambda a la función Lambda

Paso 1: salesAnalysisReportDataExtractor → Function Overview → Layers → Add Layer



There is no data to display.

Paso 2: Add Layer → Settings

- Choose layer → Custom layers
- Custom layers → pymysqlLibrary
- Version → 1

Layer source Info

Choose from layers with a compatible runtime and instruction set architecture or specify the Amazon Resource Name (ARN) of a layer version. You can also create a new layer.








Custom layers

Layers created by your AWS account or organization that are compatible with your function's runtime.



Paso 3: Add Layer → Add



Tarea 2.4 – Importar el código para la función Lambda extractora de datos

Paso 1: salesAnalysisReportDataExtractor → Function Overview → Runtime Settings → Edit




Paso 2: Runtime Settings → Edit

Handler = salesAnalysisReportDataExtractor.lambda_handler



Paso 3: salesAnalysisReportDataExtractor → Function Overview → Code Source

Upload from → .zip file → salesAnalysisReportDataExtractor-v3.zip



El código de la función Lambda es importado y se muestra en el panel Code Source.

Paso 4: salesAnalysisReportDataExtractor → Function Overview → Code Source → Environment


Revisar el código de Python que implementa la función.

```
2
    import pymysql
3
   import sys
5
   def lambda handler(event, context):
6
        # Retrieve the database connection information from the event input parameter.
8
9
        dbUrl = event['dbUrl']
10
        dbName = event['dbName']
        dbUser = event['dbUser']
11
12
        dbPassword = event['dbPassword']
13
14
        # Establish a connection to the Cafe database, and set the cursor to return results as a Python dictionary.
15
16
        try:
17
            conn = pymysql.connect(host=dbUrl, user=dbUser, passwd=dbPassword, db=dbName, cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)
18
19
        except pymysql.Error as e:
20
            print('ERROR: Failed to connect to the Cafe database.')
            print('Error Details: %d %s' % (e.args[0], e.args[1]))
21
22
            sys.exit()
23
24
        # Execute the query to generate the daily sales analysis result set.
25
26
        with conn.cursor() as cur:
            cur.execute("SELECT c.product_group_number, c.product_group_name, a.product_id, b.product_name, CAST(sum(a.quantity) AS
27
28
            result = cur.fetchall()
29
30
        # Close the connection.
31
        conn.close()
32
33
34
        # Return the result set.
35
        return {'statusCode': 200, 'body': result}
```

Tarea 2.5 - Configurar los ajustes de red para la función Lambda

Como muestra el diagrama de arquitectura al principio de este laboratorio, esta función Lambda requiere acceso de red a la base de datos de la cafetería, que se ejecuta en una instancia LAMP de EC2. Debe especificar la VPC de la instancia, la subred y la información del grupo de seguridad en la configuración de la función.

Paso 1: salesAnalysisReportDataExtractor → Configuration → VPC → Edit



Paso 2: VPC → Edit

VPC → Café VPC

vpc-001b834121f730d39 (10.200.0.0/20)

aws:cloudformation:logical-id: VPC

aws:cloudformation:stack-id: arn:aws:cloudformation:us-west-

2:924376459018:stack/c94303a2111800l5186593t1w924376459018/62a

Obef0-7c4a-11ee-ae1b-0a29fbb185cb

aws:cloudformation:stack-name:

c94303a2111800l5186593t1w924376459018

cloudlab: c94303a2111800l5186593t1w924376459018 Name: Cafe VPC

VPC: Cafe

Subnets → Café Public Subnet 1

subnet-0592f76c7431f2c6c (10.200.0.0/24)

us-west-2a

aws:cloudformation:logical-id: PublicSubnet1

aws:cloudformation:stack-id: arn:aws:cloudformation:us-west-

2:924376459018:stack/c94303a2111800l5186593t1w924376459018/62a0bef0-7c4a-

11ee-ae1b-0a29fbb185cb

aws:cloudformation:stack-name: c94303a2111800l5186593t1w924376459018

cloudlab: c94303a2111800l5186593t1w924376459018 Name: Cafe Public Subnet 1

Security Groups → CafeSecurityGroup

sg-0b507acc147f33c9e (c94303a2111800l5186593t1w924376459018-

CafeSecurityGroup-1P3R2Z4ZROMME)

Security group for the Cafe instance

aws:cloudformation:logical-id: CafeSecurityGroup

aws:cloudformation:stack-id: arn:aws:cloudformation:us-west-

2:924376459018:stack/c94303a2111800l5186593t1w924376459018/62a0bef0-7c4a-

11ee-ae1b-0a29fbb185cb

aws:cloudformation:stack-name: c94303a2111800l5186593t1w924376459018

cloudlab: c94303a2111800l5186593t1w924376459018 Name: CafeSecurityGroup

Tarea 3: Probar la función de Lambda del extractor de datos

Tarea 3.1 - Realizar un Test de la función Lambda

Probará la función salesAnalysisReportDataExtractor. Para invocarla, debe proporcionar los valores de los parámetros de conexión a la base de datos de la cafetería. Recuerde que éstos se almacenan en Parameter Store.

Paso 1: Systems Manager → Application Management → Parameter Store

- Copiar y pegar el valor de los siguientes parámetros:
- /café/dbUrl → ec2-52-36-89-70.us-west-2.compute.amazonaws.com
- /café/dbName → cafe db
- /café/dbUser → root
- /café/dbPassword → Re:Start!9

▼ Application Management

Application Manager

AppConfig

Parameter Store


Paso 2: salesAnalysisReportDataExtractor → Test

Code Test Monitor Configuration Aliases Versions
--

Paso 3: Test → Test Event

Test Event Action → Create new event

Test event action



Event name → SARDTestEvent

Event name

SARDTestEvent

Maximum of 25 characters consisting of letters, numbers, dots, hyphens and underscores.

Template → hello-world

Template - optional

hello-world

 Event JSON → Reemplazar el JSON object con el object entregado por el laboratorio (ingresar los valores copiados anteriormente en Parameter Store).

Paso 4: Save → Test

Resultado de la prueba → "Execution result: failed"



Tarea 3.2 - Troubleshooting de la función Lambda

Paso 1: salesAnalysisReportDataExtractor → Execution results → Details

```
{
    "errorMessage": "2023-11-06T02:42:09.800Z 30f9f4df-3111-4101-a58b-3123a31ad702 Task timed out after 3.01 seconds"
}
```

Mensaje indica que la función ha expirado después de 3 segundos.

Log Output:

- START → Indica que la función comenzó su ejecución.
- END → Indica que la función finalizó su ejecución.
- REPORT → Proporciona un resumen de las estadísticas de rendimiento y la utilización de recursos.

Log output The section below shows the logging calls in your code. Click here to view the corresponding CloudWatch log group. START RequestId: 30f9f4df-3111-4101-a58b-3123a31ad702 Version: \$LATEST 2023-11-06T02:42:09.800Z 30f9f4df-3111-4101-a58b-3123a31ad702 Task timed out after 3.01 seconds END RequestId: 30f9f4df-3111-4101-a58b-3123a31ad702 REPORT RequestId: 30f9f4df-3111-4101-a58b-3123a31ad702 Duration: 3006.07 ms Billed Duration: 3000 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 57 MB Init Duration: 298.16 ms

Tarea 3.3 - Analizar y corregir la función Lambda

En esta tarea, analizará y corregirá el problema observado al probar la función Lambda.

- Función intenta conectarse a la base de datos MySQL, espera una cierta cantidad de tiempo para establecer una conexión exitosa. Una vez transcurrido este tiempo, si la conexión no es exitosa, la función es finalizada.
- Base de datos MySQL utiliza el protocolo MySQL (puerto 3306 para el acceso del cliente).
- Revisar las reglas de entrada del grupo de seguridad asociado.



Edit Inbound Rules

Security group ID	Protocol	Ports	Source
sg-0b507acc147f33c9e	Custom TCP	80	0.0.0.0/0
sg-0b507acc147f33c9e	Custom TCP	22	0.0.0.0/0
sg-0b507acc147f33c9e	Custom TCP	3306	0.0.0.0/0

Paso 1: salesAnalysisReportDataExtractor → Test → Test Again

Resultado de la prueba → "Execution result: succeeded (logs)"



Paso 2: salesAnalysisReportDataExtractor → Execution results → Details

- La función entrega el siguiente JSON object:
- Body está vacío porque no hay datos de pedidos.


```
{
    "statusCode": 200,
    "body": []
}
```

Tarea 3.4 - Hacer un pedido y Testear nuevamente

Accederá al sitio web de la cafetería y realizará algunos pedidos para rellenar los datos de la base de datos.


Paso 1: Abrir una nueva pestaña de navegador web e ingresar URL de página web de la cafetería.

• http://publicIP/cafe → Reemplazar publicIP con el IPv4 de CaféInstance EC2



Paso 2: Página web → Menu

Realizar pedidos para llenar la base de datos.



Paso 3: salesAnalysisReportDataExtractor → Test → Test Again

La función entrega el siguiente JSON object:

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": [
    {
        "product_group_number": 1,
        "product_group_name": "Pastries",
        "product_id": 1,
        "product_id": 1,
        "product_name": "Croissant",
        "quantity": 10
    },
```

Tarea 4: Configurar las notificaciones

En esta tarea, se creará un SNS Topic y luego se suscribirá una dirección de correo electrónico al Topic.

Paso 1: SNS → Topic → Create Topic

Type → Standard

Type Info

Topic type cannot be modified after topic is created

O FIFO (first-in, first-out)

- · Strictly-preserved message ordering
- · Exactly-once message delivery
- · High throughput, up to 300 publishes/second
- Subscription protocols: SQS

Standard

- · Best-effort message ordering
- · At-least once message delivery
- Highest throughput in publishes/second
- Subscription protocols: SQS, Lambda, HTTP, SMS, email, mobile application endpoints
- Name = salesAnalysisReportTopic
- DisplayName = SARTopic

Name

salesAnalysisReportTopic

Maximum 256 characters. Can include alphanumeric characters, hyphens (-) and underscores (_).

Display name - optional Info

To use this topic with SMS subscriptions, enter a display name. Only the first 10 characters are displayed in an SMS message.

SARTopic

Maximum 100 characters.

Paso 2: SNS → Topic → Create Topic → Create

ARN → arn:aws:sns:us-west-2:924376459018:salesAnalysisReportTopic

Paso 3: salesAnalysisReportTopic → Create Subscription

- Protocol → Email
- Endpoint = tomas.villaseca.c@gmail.com

Protocol

The type of endpoint to subscribe

Email

Endpoint

)

An email address that can receive notifications from Amazon SNS.

tomas.villaseca.c@gmail.com

Paso 4: Revisar correo electrónico → Confirmar subscripción

SARTopic

para mí 🔻

You have chosen to subscribe to the topic:

arn:aws:sns:us-west-2:924376459018:salesAnalysisReportTopic

To confirm this subscription, click or visit the link below (If this was in error no action is necessary):

Confirm subscription

Please do not reply directly to this email. If you wish to remove yourself from receiving all future SNS subscription confirmation requests please send an email to sns-opt-out



Simple Notification Service

Subscription confirmed!

You have successfully subscribed.

Your subscription's id is:

arn:aws:sns:us-west-2:924376459018:salesAnalysisReportTopic:11801529-738d-44b1-9a80-0b4da45e6da3

If it was not your intention to subscribe, click here to unsubscribe.

Tarea 5: Crear una función de Lambda del informe de análisis de ventas

En esta tarea, creará y configurará la función Lambda salesAnalysisReport. Esta función es el motor principal del flujo del informe de análisis de ventas.

- Recupera la información de conexión a la base de datos desde Parameter Store.
- Invoca la función Lambda salesAnalysisReportDataExtractor, que recupera los datos del informe de la base de datos.
- Formatea y publica un mensaje que contiene los datos del informe en el SNS topic.

En esta tarea, se utilizará EC2 Instance Connect para iniciar sesión en la Host Instance que se ejecuta en la cuenta de AWS que ya tiene instalada la CLI de AWS y el código Python necesario para crear la siguiente función de Lambda.

Ejecutará un comando de la CLI de AWS para crear la función de Lambda.

Por último, probará la nueva función utilizando la consola de administración de Lambda.

Tarea 5.1 – Conectarse a la CLI Host Instance

Paso 1: EC2 → Instances → CLI Host → Connect



Tarea 5.2 – Configurar la CLI de AWS

Paso 1: Ejecutar el comando **aws configure** para ingresar las credenciales de la CLI (puede encontrar las credenciales en "Details" del laboratorio).

```
[ec2-user@ip-10-200-0-98 ~]$ aws configure

AWS Access Key ID [None]: AKIA500JBM4F06U76JNR

AWS Secret Access Key [None]: G2K75L2pBGmYJZ4Ub0IzknFU5U7kCS8ABTfk9Ljp

Default region name [None]: us-west-2

Default output format [None]: json

[ec2-user@ip-10-200-0-98 ~]$
```

Tarea 5.3 – Crear la función Lambda sales Analysis Report usando la CLI

Paso 1: Verificar que el archivo salesAnalysisReport-v2.zip se encuentra en la instancia ingresando el siguiente comando:

```
cd activity-files
ls

[ec2-user@ip-10-200-0-98 ~]$ cd activity-files
[ec2-user@ip-10-200-0-98 activity-files]$ ls
salesAnalysisReport-v2.zip
[ec2-user@ip-10-200-0-98 activity-files]$
```

Paso 2: IAM → Roles → salesAnalysisReportRole → Summary

ARN → arn:aws:iam::924376459018:role/salesAnalysisReportRole

Paso 3: Crear función Lambda salesAnalysisReport ingresando el siguiente comando:

- Reemplazar < región > con la región utilizada en el laboratorio.
- Reemplazar <salesAnalysisReportRoleARN> con el ARN copiado anteriormente.


```
aws lambda create-function \
--function-name salesAnalysisReport \
--runtime python3.9 \
--zip-file fileb://salesAnalysisReport-v2.zip \
--handler salesAnalysisReport.lambda_handler \
--region <region> \
--role <salesAnalysisReportRoleARN>
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-98 activity-files]$ aws lambda create-function \
 --function-name salesAnalysisReport \
  --runtime python3.9 \
 --zip-file fileb://salesAnalysisReport-v2.zip \
  --handler salesAnalysisReport.lambda_handler \
 --region us-west-2 \
 --role arn:aws:iam::924376459018:role/salesAnalysisReportRole
   "FunctionName": "salesAnalysisReport",
"LastModified": "2023-11-06T03:00:46.848+0000",
    "RevisionId": "a54645af-ac1c-4660-8664-b56ae640f486",
    "MemorySize": 128,
   "State": "Pending",
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::924376459018:role/salesAnalysisReportRole",
    "Timeout": 3,
    "StateReason": "The function is being created.",
    "Runtime": "python3.9",
    "StateReasonCode": "Creating",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    "CodeSha256": "FOQaNphpQr/canEnzctygYFVreHKiABxYNh8X81OpnE=",
    "Description": "",
    "CodeSize": 1643,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:924376459018:function:salesAnalysisReport",
    "Handler": "salesAnalysisReport.lambda handler"
ec2-user@ip-10-200-0-98 activity-files]$
```

Una vez que el comando se completa, se devuelve un JSON object que describe los atributos de la función.

Tarea 5.4 – Configurar la función Lambda sales Analysis Report

Paso 1: Lambda → Functions → salesAnalysisReport



Paso 2: salesAnalysisReport → Configuration → Environment Variables → Edit

No environment variables

No environment variables associated with this function.

Edit

- Add environment variable
- Key = topicARN
- Value = Pegar el ARN de salesAnalysisReportTopic copiado anteriormente.

Key	Value		
topicARN	arn:aws:sns:us-west-2:924376459018:sa		
Add environment variable			

Key Value

Tarea 5.5 – Testear la función Lambda salesAnalysisReport

Paso 1: salesAnalysisReport → Test

- Test event action → Create new event
- Event name = SARTestEvent

Test event action

Event name

SARTestEvent


Maximum of 25 characters consisting of letters, numbers, dots, hyphens and underscores.

Template → hello-world

Template - optional
hello-world

Paso 2: salesAnalysisReport → Test

Resultado del Test → "Execution result: succeeded (logs)"



Paso 3: salesAnalysisReport → Test → Execution Function → Details

La función Lambda entrega el siguiente JSON object:

```
{
    "statusCode": 200,
    "body": "\"Sale Analysis Report sent.\""
}
```


Paso 4: Revisar correo electrónico → Notificación SNS



Tarea 5.6 – Añadir un Trigger a la función Lambda sales Analysis Report

Para completar la implementación de la función salesAnalysisReport, configurará el informe para que se inicie de lunes a sábado a las 20:00 cada día. Para ello, utilizará un evento de CloudWatch Events como mecanismo de activación.

Paso 1: salesAnalysisReport → Function Overview → Add trigger



Paso 2: Add trigger → Settings

- Trigger configuration → EventBridge (CloudWatch Events)
- Rule → Create a new rule
- Rule name = salesAnalysisReportDailyTrigger
- Rule description = Initiates report generation on a daily basis
- Rule type → Schedule expression
- Schedule expression → Ingresar una cron expression que será ejecutada en los 5 minutos posteriores.

Trigger configuration Info EventBridge (CloudWatch Events) asynchronous schedule management-tools Rule Pick an existing rule, or create a new one. Create a new rule Existing rules Rule name Enter a name to uniquely identify your rule. salesAnalysisReportDailyTrigger Rule description Provide an optional description for your rule. Initiates report generation on a daily basis Rule type Trigger your target based on an event pattern, or based on an automated schedule. Event pattern Schedule expression


Lambda will add the necessary permissions for Amazon EventBridge (CloudWatch Events) to invoke your Lambda function from this trigger. Learn more Z about the Lambda permissions model.

Self-trigger your target on an automated schedule using Cron or rate expressions 🔼. Cron expressions are in UTC.


Paso 3: Add trigger → Add

Schedule expression

cron(20 00 ? * MON-SAT *)
e.g. rate(1 day), cron(0 17 ? * MON-FRI *)



Paso 4: Revisar correo electrónico → Notificación SNS



Laboratorio Completado

